

Ethernetová brána BT3-DN4-IG4, www.sensorfor.com s WiFi / GSM rozšířením

Obsah balení

1x Ethernetová brána BT3-DN4-IG4
1x Ethernet kabel 0,5m RJ45 / RJ45



Elektrické parametry

Napájecí napětí: 4 - 6.5 V (svorky PLUS a MINUS)
Napájecí proud: 150 / 0.25 mA
Napájecí napětí periferie (horní port): 5 V
Max. proud periferie (horní port): 200 mA
Napájecí napětí WiFi / GSM routeru: 5 V
Max. proud WiFi / GSM routeru: 500 mA
Max. napětí na impulsním vstupu: 16 VDC (proti svorce MINUS)

Mechanické parametry

Rozměry / hmotnost: 90×58×36 mm / 74 g (standardní verze)
Rozměry / hmotnost: 90×33×36 mm / 53 g (snížená verze)
Umístění: DIN lišta

Zabezpečení (tovární nastavení po resetu)

Přihlašovací jméno: admin
Heslo: password

Výchozí síťové nastavení (tovární nastavení po resetu)

NBNS: <http://SENSOR-01234567> (01234567 je ID vaší brány)
Address: <http://192.168.1.49> (pokud DHCP síť nepřidělí jinou)
Gateway: <http://192.168.1.254> (pokud DHCP síť nepřidělí jinou)

Důležité bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si nejprve pozorně přečtěte uživatelský manuál.
- Přístroj používejte jen a pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Přístroj používejte pouze v suchém a elektricky bezpečném prostředí.
- Nepoužívejte přístroj v případě jeho nesprávné funkce či poškození.
V každém takovém případě se obraťte na servis nebo prodejce.
- Výrobce nebo prodejce nenes odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo zranění způsobené nesprávným užíváním přístroje.

Zprovoznění zařízení (WiFi)

- 1) Přístupové údaje k WiFi síti generované zařízením jsou uvedené na zadní straně rozvaděče a na WiFi modulu pod krytem rozvaděče.
- 2) Odšroubujte kryt rozvaděče a připojte impulsní měřiče k jednotlivých vstupním svorkám DINx a svorce MINUS / COM (společný potenciál). Průchodka nejvíce vpravo je již z výroby proražena, vyžijte primárně ji.
- 3) Zašroubujte kryt rozvaděče a vložte baterie dodané společně se zařízením do bateriového držáku pod víkem rozvaděče.
- 4) Vyjměte čelní červený kryt brány BT3-DN4-IG4 a tlačítkem označeným **B** přepněte do Long mode dle manuálu "Eth. brána BT3-DN4-IG4" strana 3.
- 5) WiFi modul WR802N nastavte pro připojení do místní WiFi sítě dle manuálu "SensorFor zařízení s WiFi modulem WR802N".
- 6) Zařízení přidejte do svého uživatelského účtu na cloud serveru pomocí ID uvedeného pod víkem rozvaděče. Postup je uveden v "SensorFor cloud průvodci" na adrese sensorfor.cloud vlevo dole pod odkazem HELP.
- 7) Pokud zařízení nekomunikuje s cloud serverem postupujte dle manuálu s názvem "SensorFor Cloud Server - Typy a triky".

Zprovoznění zařízení (GSM)

- 1) Odšroubujte kryt rozvaděče a připojte impulsní měřiče k jednotlivých vstupním svorkám DINx a svorce MINUS / COM (společný potenciál). Průchodka nejvíce vpravo je již z výroby proražena, vyžijte primárně ji.
- 2) Zašroubujte kryt a vložte baterie dodané společně se zařízením do bateriového držáku pod víkem rozvaděče.
- 3) Zařízení přidejte do svého uživatelského účtu na cloud serveru pomocí ID uvedeného pod víkem rozvaděče. Postup je uveden v "SensorFor cloud průvodci" na adrese sensorfor.cloud vlevo dole pod odkazem HELP.
- 4) Pokud zařízení nekomunikuje s cloud serverem postupujte dle manuálu s názvem "SensorFor Cloud Server - Typy a triky".

Pokyny k likvidaci zařízení

Po uplynutí životnosti přístroje předejte přístroj zpět výrobci / prodejci. Nevhazujte ho do směsného (komunálního) odpadu. Výrobce / prodejce zajistí ekologickou likvidaci přístroje.

Prodejce, autorizovaný servis, kontaktní osoba



Martin Zoubek
Na Valech 1031
289 12 Sadská
email: info@mikromarz.com
web: www.mikromarz.com
web: www.sensorfor.com

Ethernetová brána BT3-DN4-IG4, www.sensorfor.com s WiFi / GSM rozšířením

Obsah balení

1x Ethernetová brána BT3-DN4-IG4
1x Ethernet kabel 0,5m RJ45 / RJ45



Elektrické parametry

Napájecí napětí: 4 - 6.5 V (svorky PLUS a MINUS)
Napájecí proud: 150 / 0.25 mA
Napájecí napětí periferie (horní port): 5 V
Max. proud periferie (horní port): 200 mA
Napájecí napětí WiFi / GSM routeru: 5 V
Max. proud WiFi / GSM routeru: 500 mA
Max. napětí na impulsním vstupu: 16 VDC (proti svorce MINUS)

Mechanické parametry

Rozměry / hmotnost: 90×58×36 mm / 74 g (standardní verze)
Rozměry / hmotnost: 90×33×36 mm / 53 g (snížená verze)
Umístění: DIN lišta

Zabezpečení (tovární nastavení po resetu)

Přihlašovací jméno: admin
Heslo: password

Výchozí síťové nastavení (tovární nastavení po resetu)

NBNS: <http://SENSOR-01234567> (01234567 je ID vaší brány)
Address: <http://192.168.1.49> (pokud DHCP síť nepřidělí jinou)
Gateway: <http://192.168.1.254> (pokud DHCP síť nepřidělí jinou)

Důležité bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si nejprve pozorně přečtěte uživatelský manuál.
- Přístroj používejte jen a pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Přístroj používejte pouze v suchém a elektricky bezpečném prostředí.
- Nepoužívejte přístroj v případě jeho nesprávné funkce či poškození.
V každém takovém případě se obraťte na servis nebo prodejce.
- Výrobce nebo prodejce nenes odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo zranění způsobené nesprávným užíváním přístroje.

Zprovoznění zařízení (WiFi)

- 1) Přístupové údaje k WiFi síti generované zařízením jsou uvedené na zadní straně rozvaděče a na WiFi modulu pod krytem rozvaděče.
- 2) Odšroubujte kryt rozvaděče a připojte impulsní měřiče k jednotlivých vstupním svorkám DINx a svorce MINUS / COM (společný potenciál). Průchodka nejvíce vpravo je již z výroby proražena, vyžijte primárně ji.
- 3) Zašroubujte kryt rozvaděče a vložte baterie dodané společně se zařízením do bateriového držáku pod víkem rozvaděče.
- 4) Vyjměte čelní červený kryt brány BT3-DN4-IG4 a tlačítkem označeným **B** přepněte do Long mode dle manuálu "Eth. brána BT3-DN4-IG4" strana 3.
- 5) WiFi modul WR802N nastavte pro připojení do místní WiFi sítě dle manuálu "SensorFor zařízení s WiFi modulem WR802N".
- 6) Zařízení přidejte do svého uživatelského účtu na cloud serveru pomocí ID uvedeného pod víkem rozvaděče. Postup je uveden v "SensorFor cloud průvodci" na adrese sensorfor.cloud vlevo dole pod odkazem HELP.
- 7) Pokud zařízení nekomunikuje s cloud serverem postupujte dle manuálu s názvem "SensorFor Cloud Server - Typy a triky".

Zprovoznění zařízení (GSM)

- 1) Odšroubujte kryt rozvaděče a připojte impulsní měřiče k jednotlivých vstupním svorkám DINx a svorce MINUS / COM (společný potenciál). Průchodka nejvíce vpravo je již z výroby proražena, vyžijte primárně ji.
- 2) Zašroubujte kryt a vložte baterie dodané společně se zařízením do bateriového držáku pod víkem rozvaděče.
- 3) Zařízení přidejte do svého uživatelského účtu na cloud serveru pomocí ID uvedeného pod víkem rozvaděče. Postup je uveden v "SensorFor cloud průvodci" na adrese sensorfor.cloud vlevo dole pod odkazem HELP.
- 4) Pokud zařízení nekomunikuje s cloud serverem postupujte dle manuálu s názvem "SensorFor Cloud Server - Typy a triky".

Pokyny k likvidaci zařízení

Po uplynutí životnosti přístroje předejte přístroj zpět výrobci / prodejci. Nevhazujte ho do směsného (komunálního) odpadu. Výrobce / prodejce zajistí ekologickou likvidaci přístroje.

Prodejce, autorizovaný servis, kontaktní osoba



Martin Zoubek
Na Valech 1031
289 12 Sadská
email: info@mikromarz.com
web: www.mikromarz.com
web: www.sensorfor.com

Ethernetová brána BT3-DN4-IG4, www.sensorfor.com s WiFi / GSM rozšířením

Obsah balení

1x Ethernetová brána BT3-DN4-IG4
1x Ethernet kabel 0,5m RJ45 / RJ45



Elektrické parametry

Napájecí napětí: 4 - 6.5 V (svorky PLUS a MINUS)
Napájecí proud: 150 / 0.25 mA
Napájecí napětí periferie (horní port): 5 V
Max. proud periferie (horní port): 200 mA
Napájecí napětí WiFi / GSM routeru: 5 V
Max. proud WiFi / GSM routeru: 500 mA
Max. napětí na impulsním vstupu: 16 VDC (proti svorce MINUS)

Mechanické parametry

Rozměry / hmotnost: 90×58×36 mm / 74 g (standardní verze)
Rozměry / hmotnost: 90×33×36 mm / 53 g (snížená verze)
Umístění: DIN lišta

Zabezpečení (tovární nastavení po resetu)

Přihlašovací jméno: admin
Heslo: password

Výchozí síťové nastavení (tovární nastavení po resetu)

NBNS: <http://SENSOR-01234567> (01234567 je ID vaší brány)
Address: <http://192.168.1.49> (pokud DHCP síť nepřidělí jinou)
Gateway: <http://192.168.1.254> (pokud DHCP síť nepřidělí jinou)

Důležité bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si nejprve pozorně přečtěte uživatelský manuál.
- Přístroj používejte jen a pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Přístroj používejte pouze v suchém a elektricky bezpečném prostředí.
- Nepoužívejte přístroj v případě jeho nesprávné funkce či poškození.
V každém takovém případě se obraťte na servis nebo prodejce.
- Výrobce nebo prodejce nenes odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo zranění způsobené nesprávným užíváním přístroje.

Zprovoznění zařízení (WiFi)

- 1) Přístupové údaje k WiFi síti generované zařízením jsou uvedené na zadní straně rozvaděče a na WiFi modulu pod krytem rozvaděče.
- 2) Odšroubujte kryt rozvaděče a připojte impulsní měřiče k jednotlivých vstupním svorkám DINx a svorce MINUS / COM (společný potenciál). Průchodka nejvíce vpravo je již z výroby proražena, vyžijte primárně ji.
- 3) Zašroubujte kryt rozvaděče a vložte baterie dodané společně se zařízením do bateriového držáku pod víkem rozvaděče.
- 4) Vyjměte čelní červený kryt brány BT3-DN4-IG4 a tlačítkem označeným **B** přepněte do Long mode dle manuálu "Eth. brána BT3-DN4-IG4" strana 3.
- 5) WiFi modul WR802N nastavte pro připojení do místní WiFi sítě dle manuálu "SensorFor zařízení s WiFi modulem WR802N".
- 6) Zařízení přidejte do svého uživatelského účtu na cloud serveru pomocí ID uvedeného pod víkem rozvaděče. Postup je uveden v "SensorFor cloud průvodci" na adrese sensorfor.cloud vlevo dole pod odkazem HELP.
- 7) Pokud zařízení nekomunikuje s cloud serverem postupujte dle manuálu s názvem "SensorFor Cloud Server - Typy a triky".

Zprovoznění zařízení (GSM)

- 1) Odšroubujte kryt rozvaděče a připojte impulsní měřiče k jednotlivých vstupním svorkám DINx a svorce MINUS / COM (společný potenciál). Průchodka nejvíce vpravo je již z výroby proražena, vyžijte primárně ji.
- 2) Zašroubujte kryt a vložte baterie dodané společně se zařízením do bateriového držáku pod víkem rozvaděče.
- 3) Zařízení přidejte do svého uživatelského účtu na cloud serveru pomocí ID uvedeného pod víkem rozvaděče. Postup je uveden v "SensorFor cloud průvodci" na adrese sensorfor.cloud vlevo dole pod odkazem HELP.
- 4) Pokud zařízení nekomunikuje s cloud serverem postupujte dle manuálu s názvem "SensorFor Cloud Server - Typy a triky".

Pokyny k likvidaci zařízení

Po uplynutí životnosti přístroje předejte přístroj zpět výrobci / prodejci. Nevhazujte ho do směsného (komunálního) odpadu. Výrobce / prodejce zajistí ekologickou likvidaci přístroje.

Prodejce, autorizovaný servis, kontaktní osoba



Martin Zoubek
Na Valech 1031
289 12 Sadská
email: info@mikromarz.com
web: www.mikromarz.com
web: www.sensorfor.com

Ethernetová brána BT3-DN4-IG4, www.sensorfor.com s WiFi / GSM rozšířením

Obsah balení

1x Ethernetová brána BT3-DN4-IG4
1x Ethernet kabel 0,5m RJ45 / RJ45



Elektrické parametry

Napájecí napětí: 4 - 6.5 V (svorky PLUS a MINUS)
Napájecí proud: 150 / 0.25 mA
Napájecí napětí periferie (horní port): 5 V
Max. proud periferie (horní port): 200 mA
Napájecí napětí WiFi / GSM routeru: 5 V
Max. proud WiFi / GSM routeru: 500 mA
Max. napětí na impulsním vstupu: 16 VDC (proti svorce MINUS)

Mechanické parametry

Rozměry / hmotnost: 90×58×36 mm / 74 g (standardní verze)
Rozměry / hmotnost: 90×33×36 mm / 53 g (snížená verze)
Umístění: DIN lišta

Zabezpečení (tovární nastavení po resetu)

Přihlašovací jméno: admin
Heslo: password

Výchozí síťové nastavení (tovární nastavení po resetu)

NBNS: <http://SENSOR-01234567> (01234567 je ID vaší brány)
Address: <http://192.168.1.49> (pokud DHCP síť nepřidělí jinou)
Gateway: <http://192.168.1.254> (pokud DHCP síť nepřidělí jinou)

Důležité bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si nejprve pozorně přečtěte uživatelský manuál.
- Přístroj používejte jen a pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Přístroj používejte pouze v suchém a elektricky bezpečném prostředí.
- Nepoužívejte přístroj v případě jeho nesprávné funkce či poškození.
V každém takovém případě se obraťte na servis nebo prodejce.
- Výrobce nebo prodejce nenes odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo zranění způsobené nesprávným užíváním přístroje.

Zprovoznění zařízení (WiFi)

- 1) Přístupové údaje k WiFi síti generované zařízením jsou uvedené na zadní straně rozvaděče a na WiFi modulu pod krytem rozvaděče.
- 2) Odšroubujte kryt rozvaděče a připojte impulsní měřiče k jednotlivých vstupním svorkám DINx a svorce MINUS / COM (společný potenciál). Průchodka nejvíce vpravo je již z výroby proražena, vyžijte primárně ji.
- 3) Zašroubujte kryt rozvaděče a vložte baterie dodané společně se zařízením do bateriového držáku pod víkem rozvaděče.
- 4) Vyjměte čelní červený kryt brány BT3-DN4-IG4 a tlačítkem označeným **B** přepněte do Long mode dle manuálu "Eth. brána BT3-DN4-IG4" strana 3.
- 5) WiFi modul WR802N nastavte pro připojení do místní WiFi sítě dle manuálu "SensorFor zařízení s WiFi modulem WR802N".
- 6) Zařízení přidejte do svého uživatelského účtu na cloud serveru pomocí ID uvedeného pod víkem rozvaděče. Postup je uveden v "SensorFor cloud průvodci" na adrese sensorfor.cloud vlevo dole pod odkazem HELP.
- 7) Pokud zařízení nekomunikuje s cloud serverem postupujte dle manuálu s názvem "SensorFor Cloud Server - Typy a triky".

Zprovoznění zařízení (GSM)

- 1) Odšroubujte kryt rozvaděče a připojte impulsní měřiče k jednotlivých vstupním svorkám DINx a svorce MINUS / COM (společný potenciál). Průchodka nejvíce vpravo je již z výroby proražena, vyžijte primárně ji.
- 2) Zašroubujte kryt a vložte baterie dodané společně se zařízením do bateriového držáku pod víkem rozvaděče.
- 3) Zařízení přidejte do svého uživatelského účtu na cloud serveru pomocí ID uvedeného pod víkem rozvaděče. Postup je uveden v "SensorFor cloud průvodci" na adrese sensorfor.cloud vlevo dole pod odkazem HELP.
- 4) Pokud zařízení nekomunikuje s cloud serverem postupujte dle manuálu s názvem "SensorFor Cloud Server - Typy a triky".

Pokyny k likvidaci zařízení

Po uplynutí životnosti přístroje předejte přístroj zpět výrobci / prodejci. Nevhazujte ho do směsného (komunálního) odpadu. Výrobce / prodejce zajistí ekologickou likvidaci přístroje.

Prodejce, autorizovaný servis, kontaktní osoba



Martin Zoubek
Na Valech 1031
289 12 Sadská
email: info@mikromarz.com
web: www.mikromarz.com
web: www.sensorfor.com



